

NOTICE DE MONTAGE : AUVENT

TWIN AIR

| COLISAGE | | | |
|--|-----|---------------------------------|-----|
| Désignation | Qté | Désignation | Qté |
| Toile d'auvent (Toit + 2 côtés + Façade) | 1 | Pompe Manuelle | 1 |
| Jeu de Rideau | 1 | Jupe Bas de Caisse | 1 |
| Armature gonflable (2 arceaux + 3 Faitières) | 1 | Cache Roue | 1 |
| Sachet d'accessoires (Piquets, Elastiques, etc...) | 1 | Système d'Haubanage (2 sangles) | 1 |
| Sac de conditionnement | 2 | | |

1-Glisser le jonc de la toile dans le rail de la caravane :



**Glisser le jonc de la
toile dans le rail alu de
la caravane**

2- Gonfler l'arceau arrière :



Après quelques secondes de gonflage, ne pas hésiter à pousser le centre de l'arceau vers le haut pour l'aider à prendre sa forme

Gonfler l'arceau arrière à l'aide de la pompe en la raccordant à la valve située sur la partie basse de l'arceau

3-Gonfler l'arceau avant :

Gonfler l'arceau avant à l'aide de la pompe en la raccordant à la valve située sur la partie basse de l'arceau.



Il est impératif de laisser l'arceau avant de l'auvent incliné pour le gonflage des faitières

4- Gonfler les 3 faitières intermédiaires puis redresser l'ensemble de l'auvent et positionner la jupe bas de caisse + le cache roue :

Gonfler les 3 faitières à l'aide de la pompe en la raccordant à la valve située sur la partie avant de la faitière



Ne pas hésiter à ouvrir les fourreaux à l'aide de la fermeture à glissière pour positionner correctement les éléments d'armature



Une fois l'armature gonflée, redresser la toile puis positionner la jupe bas de caisse + le cache roue

5- Mise en place des toiles côtés + Façade :



Mise en place des côtés et façade à l'aide des fermetures à glissière

6- Piquetage de l'ensemble de l'auvent + mise en place du système d'haubanage :

1°) Piquer les 4 angles de l'auvent à l'aide des piquets rouge et anneaux caoutchouc en tirant vers l'extérieur pour tendre les toiles de côtés + façade



2°) Piquer le bas de l'auvent à l'aide des piquets rouge et anneaux caoutchouc



3°) Mise en place du système d'haubanage de chaque côté de l'auvent

7- Vérifier la bonne position du soufflet d'étanchéité à l'arrière de l'auvent contre la caravane :



Vérifier que le soufflet d'étanchéité soit bien plaqué contre la caravane

8- Mise en place des rideaux :



Une fois l'auvent monté, glisser et ajuster les rideaux à votre guise

9- Information importante :

ATTENTION : Sur les éléments de l'armature gonflable, les curseurs des fermetures à glissière sont verrouillés à l'aide d'un collier plastique. Il est **IMPERATIF** de ne pas retirer ce collier sous risque de voir éclater la chambre à air lors du gonflage

